



## Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego

- Podłącz ssawkę z której masz zamiar korzystać
- Wyciągnij wiaderko z przodu odkurzacza i napełnij je ciepłą wodą nie parzącą w ręce (max 50 stopni) do narysowanej linii
- Wsyp odmierzone 100 gram proszku Karcher rm760 i mieszaj przez około minutę aby rozpuścić proszek
- Wlej roztwór chemii do tylnego zbiornika i puste wiaderko odłóż na przód odkurzacza (tam będzie zbierał się brud)
- Włącz oprysk (prawy klawisz) i prany element opryskaj równomiernie i pozostaw na 10-15 minut
- Dla lepszego efektu można szczotką, szmatką lub gąbką wetrzeć głębiej chemie
- Po odczekanym czasie włącz odsysanie (lewy klawisz) i oprysk (prawy klawisz) pierz ekstrakcją (opryskiwanie z odsysaniem w tym samym momencie) do zadowalającego nas efektu
- Wylej z przedniego zbiornika brud, wypłucz wiaderko i nalej do tylnego zbiornika czystą wodę
- Ekstrakcją przy użyciu wody wypłucz całość wyciągając ostatni brud i chemie
- Opcjonalnie dla lepszego wysuszenia samym odsysaniem wyciągnij resztki wody z pranej powierzchni
- Pozostałości niewykorzystanego płynu z chemią wciągnij za pomocą rury odpinając ssawkę

**Ważne : podczas cyklu odsysania nie włączamy prawego klawisza(natrysku) gdyż pompki pracowałyby na sucho co doprowadziłoby do ich spalania.**

**I tyle to takie proste!**

## Dane techniczne

Wydajność powieszchniowa (m<sup>2</sup>/h) 25  
Wydajność spryskiwania l/min 1  
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia bar 1  
Wydatek powietrza (l/s) 54  
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22  
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 9  
Moc pompy (W) 40  
Moc turbiny (W) 1250  
Ciężar (kg) 10,7  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)  
710 x 330 x 440  
Napięcie V 230  
Częstotliwość (Hz) 50 – 60

